

El software CENTER SV es gratuito y va incluido con todos los grabadores CENTER SV

- Funciona con todos los modelos de grabador CENTER SV (incluso con modelos descatalogados)
- No es necesario actualizar los equipos
- Si ya tiene instalado el RAS Plus en su PC, deberá desinstalarlo antes de poner el CENTER SV

ATENCIÓN:

Antes de desinstalar el RAS Plus asegúrese de que guarda una copia de la configuración para poder importarla al nuevo programa CENTER SV.

**** IMPORTAR DATOS DE CONFIGURACION DEL RAS PLUS AL CENTER SV ****

Para pasar los datos de configuración e información de sitios del RAS Plus al CENTER SV, siga los siguientes pasos:

1. Vaya a la carpeta de archivos del RAS Plus en C:\RAS PLUS
2. Copie el archivo "RASplus_Setup.xml"
3. Vaya a la carpeta de archivos del CENTER SV en C:\CENTER SV
4. Pegue el archivo "RASplus_Setup.xml".
5. El archivo de configuración habrá sido correctamente importado.

También puede importar el archivo de configuración desde el propio programa CENTER SV, para ello siga los siguientes pasos:

1. Inicie el programa CENTER SV
2. Vaya a Archivo / Cargar archivo de configuración
3. Localice el archivo de configuración en C:\RAS Plus \ RASplus_Setup.xml
4. Haga clic en el botón "Abrir" para confirmar la selección.
5. El archivo de configuración ha sido correctamente exportado.

Si tiene alguna duda o consulta, contacte con: cctvcenter@cctvcentersl.es