



AVISO

ESTIMADOS VECINOS, SE INFORMA DE LOS PASOS A SEGUIR SI LES SALTA EL DIFERENCIAL DE SUS VIVIENDAS.

EN PRIMER LUGAR, SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DADAS POR LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA IBERDROLA:

INSTRUCCIONES PARA LA RECONEXIÓN DEL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)

En caso de ausencia de tensión por actuación del ICP incorporado en el interior del contador ubicado en la centralización o en el domicilio, deberá:

- 1- Desconectar los electrodomésticos de mayor potencia.
- 2- Desconectar el interruptor magnetotérmico general situado en el cuadro general. Si en ese cuadro tuviera ICP, desconéctelo también.
- 3- Esperar entre 5 y 10 segundos.
- 4- Conectar el interruptor magnetotérmico general o el ICP que había desconectado en el paso 2.
- 5- En unos segundos, el ICP interno del contador se cerrará automáticamente y volverá a tener servicio.

En caso de anomalía, llame al teléfono: 902 10 22 10

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.



SI UNA VEZ REALIZADOS LOS PASOS ANTERIORES SIGUIERA SIN SERVICIO ELÉCTRICO, DEBERÁ DIRIGIRSE AL CONTADOR DE SU APARTAMENTO SITUADO EN EL CUARTO DE CONTADORES CORRESPONDIENTE DONDE DEBERÁ PULSAR EL BOTÓN DE REACTIVACIÓN DE SU CONTADOR, AVISANDO A IBERDROLA (902 10 22 10) DE LA ANOMALÍA PARA QUE, EN DÍAS POSTERIORES, LE CAMBIEN EL CONTADOR.

